



LE-150P ドライバのインストール方法 (Windows7 (32bit/64bit))


- 1) ダウンロードしたファイルを適当なフォルダに解凍します。
- 2) 解凍したフォルダにある「setup.exe」を実行します。
以下のような画面が表示されますので「はい」をクリックします。




- 3) 「OK」をクリックし、ドライバパッケージのインストールを開始します。



- 4) インストールウィザードが起動しますので「次へ」をクリックします。




- 5) 「インストール」をクリックし1つ目のドライバをインストールします。




チェックボックスにチェックを入れてから、「インストール」をクリックすると、以降このメッセージは表示されなくなります。

- 6) 続けて2つ目のドライバのインストール画面が表示されますので、「インストール」をクリックしてください。



- 7) 「完了」をクリックするとドライバパッケージのインストールが終了します。



- 8) LE-150Pを接続します。認識されると右下のタスクと例に下図のようなメッセージが表示されます。



以上でドライバのインストールは終了となります。